

インテグレートッドヘッドフォンアンプ

TRV-84HD

取扱マニュアル

2009年1月6日 第2版

Tri



TRIODE CORPORATION LTD

株式会社 トライオード

〒343-0015 埼玉県越谷市花田2-17-10

TEL : 048-962-7109
FAX : 048-962-7309

取り扱いおよび設置について

設置に関しては特に難しい問題はありませんが、安全な場所に設置してください

今回は当社から発売されましたTRV-84HDを御購入いただき有り難うございました。

保証について

このアンプの底蓋を開封された場合は、いかなる保証もできかねますのでご注意ください。

同梱品

電源ケーブル,使用説明書(本書),保証書

設置方法

- 1, 開梱後電源ソケットに電源コードを差し込みます。
- 2, 電源スイッチオフの状態でもRCA入力ラインを接続し、スピーカーを接続する場合はスピーカーケーブルを接続します。
- 3, ヘッドフォンケーブルは電源スイッチオン/オフに関わらず着脱できます。

使用方法

- 1, 本アンプ左側の電源スイッチをONにします。
- 2, 入力セレクターを1又は2に切り替えます。
- 3, スピーカーを使用する場合はスピーカースイッチを下げます。
※スピーカー側にスイッチを倒した場合ヘッドフォンは使用できません。
- 4, ボリュームを好みの位置に合わせて御使用下さい。

ヒューズ交換方法

マイナスインプドライバーでAC電源ソケット内下側のヒューズホルダーをマイナスインプドライバー開けます。ヒューズは2Aを使用して下さい。

TRV-84HD仕様

- 周波数特性 30Hz - 30kHz (+0, -2dB)
- 最大出力 3W+3W
- 全高調波歪率 0.1%以下(1kHz)
- 入力感度 520mV
- SN比 85dB
- 使用真空管 6BQ5 2本 / 12AU7A 2本
- 入力2系統 入力インピーダンス100kΩ
- ヘッドフォン出力2系統 出力インピーダンス470Ω
- スピーカー出力1系統 出力インピーダンス4-8Ω
- 出力3kオーム 電源/消費電力 150W
- 重量 約8.5kg
- サイズ W160mm×D350mm×H150mm
- 消費電力 40W