

真空管プリメインアンプ

TRV-A300SE

使用説明書

平成 22年9月1日 第3版



真空管のヒーターの明るさが左右違うものがありますが露出している部分は性能には問題ありませんので左右違っていても差し使いありません。

Tri

株式会社 トライオード

〒343-0032 埼玉県越谷市袋山609-3
TEL : 048-940-3852
FAX : 048-940-3853
Eメール : info@triode.co.jp

安全に正しくお使いいただくために

この取り扱い説明書をよくお読みになり、正しくお使い下さい。特に本書の「安全上のご注意」は必ずお読み下さい。なお「取扱説明書」と「保証書」は一緒に保管して下さい。

安全上のご注意

「異常時の処理」

- 万一煙が出ているなどの異常な状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ずプラグをコンセントから抜いて下さい。煙が出なくなるのを確認して販売店または当社のサービス窓口048-940-3852へ修理を依頼して下さい。お客様による修理は危険ですから絶対におやめ下さい。
- 万一シャーシ内部に水や異物が入った場合は、すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ずプラグをコンセントから抜いて販売店または当社のサービス窓口048-940-3852へご連絡下さい。お客様によるアンプの開封は危険ですから絶対におやめ下さい。なお上部パネル上に落とした場合は問題ありません。
- 万一本機を落とした場合、このまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ずプラグをコンセントから抜いて下さい。すみやかに販売店または当社のサービス窓口048-940-3852へ修理を依頼して下さい。お客様による内部確認は危険ですから絶対におやめ下さい。

感電について

このアンプは高電圧（約400V dc）を使用するため、感電されないよう細心の注意が必要です。絶対に裏蓋を開けたりしないようお願い致します。なお裏蓋を開けた後、内部接触による人体の損傷や火傷などの責任は負えませんので予め御了承ください。

その他の注意事項

使用時は高温になるため、必ず付属の真空管ボンネットを御使用下さい。特にお子様の手の届かない場所に設置して下さい。

保証について

本製品の保証期間は1年間です。本製品の裏蓋を開け、改造などをされた時点で保証の対象外となりますので御注意下さい。この場合の修理は全て実費とさせていただきます。

接続と使用方法

- 1) 真空管カバーはカバー自体を持って上側に引き抜くと外れます。クッション材を取り出しカバーを戻してから付属の電源ケーブルを接続します。
- 2) 入力ソース（CD、DVD、MD等のアナログ出力）をINPUT 1, 2, 3ターミナルに接続します。レコード再生には別途**フォノイコライザー（VP-EQ4）**等が必要です。
- 3) OUTPUTターミナルにスピーカーケーブルを接続します。スピーカーからのマイナスケーブルを0Ωに接続します。スピーカーからのプラスケーブルを6Ω以下のスピーカーの場合は6Ω端子、8Ω以上の場合は8Ω端子に接続します。また4Ωスピーカーの場合は6Ω端子に接続します。

4) 接続が終わりましたら電源を入れ、ボリュームを調整してお楽しみ下さい。

TRV-A300SE仕様

ここに記載されている値は正常に動作している場合の期待値です。
よって保証値ではありません。

最大出力 : A級 8W + 8W
SN比 : 85 dB 以上
歪率 : 0.3% 以下
入力感度 : 0.6 V (at 100k Ω)
出力端子 : 6 - 8 Ω
周波数 : 10 Hz ~ 50 kHz +/-1dB

ヒューズ交換

マイナスドライバーでAC電源ソケット内下側のヒューズホルダーをマイナスドライバー開けます。ヒューズは3.15Aを使用して下さい。

スペアパーツ

		(税別価格)
300B真空管 (中国製)	1ペア	¥40,000
6SN7真空管 (タンゲソル)	1本	¥5,000
サイドウッド	1ペア	¥5,000